

通訊系統講義

第一回

502336-1




社團
法人 考友社 出版
發行

第一講 概論・訊號與系統分析

命題重點

一、通訊系統

(一) 通訊系統圖



衰減 (loss)
雜訊 (noise)
失真 (distortion)
干擾 (interference)

1. $x(t)$, $\hat{x}(t)$ 分別代表類比通訊系統中發送及接收的訊號。
2. x_k , \hat{x}_k 則代表數位通訊系統中發送及接收的訊號。
3. 設計通訊系統的目的在已知的限制及規格下使收到的 $\hat{x}(t)$ 或 \hat{x}_k 與傳送的 $x(t)$ 或 x_k 儘量一致。
4. 分析一通訊系統的方法是假設訊號源、發訊器等等皆為理想情況，而把所有會影響系統性能的因素皆放在通道中來考慮。

(二) Information

包含兩要素：隨時間改變及不可預期，若資料為固定或已可預知便相當於廢話，不含任何“information”。


(三) 發訊器與受訊器

1. 發訊器包括編碼器 (Encoder) 及調變器 (Modulator) 兩部份。
2. 受訊器則包括解碼器 (Decoder) 及解調器 (Demodulator)。


(四) 通訊系統的分類—依傳輸方式：

1. 單工 (Simplex)：只能單向傳送。
2. 半雙工 (Half-duplex, HDX)：可雙向傳送，但在同一時刻僅能作單向傳送。
3. 全雙工 (Full-duplex, FDx)：可同時作雙向傳送。

502336-1(1/2)



半雙工圖



全雙工圖

(五)傳輸介質 (連接發訊器與受訊器) :

- 1.絞線對 (twisted pair) 。
- 2.同軸電纜 (Coaxial Cable) 。
- 3.無線電波 (radio wave) 。
- 4.光纖 (Optical fiber) 。
- 5.微波、紅外光、雷射等 (通稱 Line of Sight, LOS) 。
- 6.人造衛星 (Satellite) 。

(六)影響傳輸品質的因素 :

- 1.損耗 (loss or attenuation) :

訊號功率隨傳送距離遞減。。

- 2.失真 (distortion) :

系統對訊號的不完全反應 (例如因頻寬不足) 。

- 3.干擾 (interference) :

來自訊號本身或外界的干擾。

- 4.雜訊 (Noise) :

凡加諸訊號上的不速之客皆可謂之雜訊。

(七) 通訊系統的基本限制—頻寬與雜訊

1. 頻寬決定系統的速度，頻寬不足造成失真。頻寬可分成兩類：訊號頻寬（訊號的頻譜寬度）與系統頻寬（系統反應速率）。
2. 系統頻寬必須足夠反應訊號頻譜方不會有失真。由於所有電子系統皆含能量儲存元件，故無法作立即反應，故頻寬必為有限值，此為第一個基本限制。由動力學原理，當溫度在絕對零度以上，熱能便會使帶荷的粒子振動，此隨機振動產生的電流或電壓便是熱雜訊（thermal noise），故雜訊亦為系統中不可避免之一限制。
3. 綜合此兩限制，一通訊系統性能的上限可以 Hartley-Shannon law 來表示，即：

在一定的頻寬與訊號雜訊比下，資訊傳輸速度必小於其通道容量 C (Channel capacity)

$$C = B \log \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

B = 系統頻寬

S / N = 訊號雜訊比

因此頻寬與訊號傳送功率為通訊系統之主要資源。

(八) 雜訊

1. 雜訊的起源：

- (1) thermal noise：在絕對溫度零度以上，帶電粒子因熱能作隨機運動而產生。
- (2) Shot noise：當帶電載子通過半導界面其移動為隨機運動，使此半導體元件所產生的電流具有隨機特性（randomness），因而產生 shot noise；也可視為由一物體受熱表面（例如在真空管中）的電子隨機激發現象所產生。
- (3) 人造雜訊：包括外界的電磁波干擾，不良的電源供應器以及機器振動所產生的不良影響等等。此類雜訊可以工程技術予以去除或減少。

2. 雜訊的分類：

(1) 依與訊號的關係而分：

- A. Additive noise：加在訊號上。
- B. Fading：乘在訊號上。

(2) 依雜訊的頻譜特性而分：

- A. White noise。
- B. Colored noise。

二、調變與編碼

(一) 調變的目的、利益、與應用

1. 目的：產生適合傳輸通道特性的調變訊號。

2. 效益及應用：

- (1) 有效傳送訊號：易於發射訊號。


502336-1(1/2)

- (2) 克服硬體限制：使訊號避開硬體有困難的範圍。要減輕硬體的價格及複雜度，則應將頻寬比 (Fractional-bandwidth , 頻寬 ÷ 中央頻率) 限制在 $1 \sim 10\%$ 以內，因此大頻寬訊號應以較高頻率的載波作調變，且載波頻率愈高，資訊傳送速率便較快。
- (3) 減少雜訊與干擾：wideband noise reduction 以頻寬換取雜訊的降低，例如 FM。
- (4) 頻率配置：將不同訊號調變在不同的頻率範圍，則多個不同的發射站可用同一介質傳送訊號。
- (5) 多工：使多個訊號同時在相同通道上傳送。例如 FDM, TDM 等。

(二) 調變的種類

- 連續波調變 (Continuous wave modulation, CW) : 其載波為弦波訊號 (sinusoidal waveform)，又可分成：
 - 線性調變 (Linear modulation) : 即調幅 (Amplitude modulation, AM)。
 - 指數調變 (Exponential modulation) : 包括調頻 (FM, Frequency modulation) 及調相 (PM, phase modulation)。

[註] 今將這些調變方式說明如下：




- AM : 調變後訊號之 envelope 隨受調訊號而變。
- FM : 調變後訊號之頻率隨受調訊號而變。
- PM : 調變後訊號之相位隨受調訊號而變。

2. 脈波調變 (Pulse modulation)

- 載波為一週期性脈波訊號，分成三類：
 - PAM (Pulse amplitude modulation)
 - PPM (Pulse position modulation)
 - PDM or PWM (Pulse duration modulation or Pulse width modulation)

(2) 圖示如下：




3. 數位調變 (Digital Modulation)

(1) 訊號為數位化，調調後成類比訊號，常見的有三種：

- A. ASK (Amplitude-shift keying)
- B. FSK (Frequency-shift keying)
- C. PSK (Phase-shift keying)

(2) 圖示如下：



(三) 編碼的目的及效益：

1. 目的：將資訊轉換成更有效率的符號以供傳送。
2. 效益：就數位編碼而言，有如下效益：



502336-1(1/2)

- (1)當系統頻寬不足時，將二位元訊號轉換成多位元（M-ary）訊號以節省傳輸所需頻寬。
- (2)當系統頻寬不成問題，且訊號源送出為M-ary的資訊，利用編碼將其轉變成二位元訊號可得到兩個好處：硬體簡單及減低雜訊干擾的影響。
- (3)利用錯誤更正碼（但增加傳輸頻寬及硬體的複雜度）提高通訊品質，達到接近零錯誤的理想。

此外，編碼亦可使用於類比訊號中，類比／數位（A / D）轉換器將類比訊號轉換成數位訊號，便可具有數位通訊的好處（如高可靠度、較大彈性，及較有效率等等），此方法即為PCM。


(四)資料表示方式：

通訊系統中資料的表示方式可分成四種：




1.類比資料↔類比訊號

如：




2.數位資料↔類比訊號

如：




3.類比資料↔數位訊號



如：PCM或DM

4.數位資料↔數位訊號



三、多工（Multiplexing）

(一)目的：有效利用傳輸系統

(二)分類：

1. 分頻多工 (Frequency-division multiplexing, FDM) :

用於通道頻寬遠大於訊號頻寬時。

2. 分時多工 (Time-division multiplexing, TDM) :


用於通道容量 (channel capacity) 遠大於資料的傳送速度時。

3. 波長分段多工 (Wavelength-division multiplexing, WDM) :


用於光纖通訊系統中。

[註] 此三多工方式圖示如下：

1. FDM



2. TDM




3. WDM



四、波段

各種用途的波段及其傳輸介質：(其下圖)



精 選 試 題


一、試說明(一)雜訊的起源有那些？(二)通訊系統的傳輸通道可分成那三類？

【答】(一)雜訊的起源：


1. thermal noise：在絕對溫度零度以上，帶電粒子因熱能作隨機運動而產生。
2. Shot noise：當帶電載子通過半導界面其移動為隨機運動，使此半導體元件所產生的電流具有隨機特性（randomness），因而產生 shot noise；也可視為由一物體受熱表面（例如在真空管中）的電子隨機激發現象所產生。
3. 人造雜訊：包括外界的電磁波干擾，不良的電源供應器以及機器振動所產生的不良影響等等。此類雜訊可以工程技術予以去除或減少。

(二)通訊系統的傳輸通道：

1. 單工 (Simplex)：只能單向傳送。
2. 半雙工 (Half-duplex, HDX)：可雙向傳送，但在同一時刻僅能作單向傳送。
3. 全雙工 (Full-duplex, FDx)：可同時作雙向傳送。



半雙工圖



全雙工圖

二、區別以下訊號為能量訊號或功率訊號？（所有訊號皆定義在 $-\infty < t < \infty$ ）

- (一) $\cos t + 2\cos 2t$
- (二) $\exp(-|t|)$
- (三) $\exp(j2\pi t)$
- (四) $\exp(-|t|)\cos 2t$

【答】(一) 功率訊號。

- (二) 能量訊號。
- (三) 功率訊號。
- (四) 能量訊號。

三、若 $f(t)$ 為某系統的輸入， $g(t)$ 為其相對應之輸出，請就下列輸出的關係，區分其為線性或非線性？時變或非時變？可實現或不可實現？

- (一) $g(t) = 1 + f(t+1)$
- (二) $g(t) = 2tf(t)$
- (三) $g(t) = 2tf^2(t)$

(四)
$$g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$$

【答】(一) 非線性，非時變，不可實現。

- (二) 線性，非時變，可實現。
- (三) 非線性，非時變，可實現。
- (四) 線性，可實現。

四、若某系統對輸入 $x(t)$ 的輸出為 $x(-t)$ ，則此系統是否為線性？非時變？立即式？可實現？試申其義。

【答】線性，時變，動態，不可實現。

五、若一線性系統對輸入 $x(t)$ 的輸出為 $x(t+5)$ ：

- (一) 此系統是否為非時變？動態式？可實現？
- (二) 若輸入為 $x(t^2)$ ，則此系統之輸出為何？

【答】(一) 非時變，動態，不可實現。

- (二) $x[t+5]^2$